

Anémomètre à hélice

testo 410 – Anémomètre au format de poche

Mesure de vitesse d'air et de température ambiante

Sonde à hélice intégrée, diamètre 40mm

Calcul de la moyenne temporelle

Fonction Hold et affichage des valeurs Max./Min.

Calcul de la vitesse du vent (échelle de beaufort)

En plus du testo 410-1: Mesure d'humidité avec le capteur capacitif testo stable à long terme



m/s

°C

%HR

Les 2 anémomètres à hélice testo 410-1 et testo 410-2 mesurent la vitesse d'air.

Le testo 410-1 mesure la vitesse d'air et la température. Il est l'appareil idéal pour des mesures ponctuelles sur des bouches d'aération grâce à sa sonde à hélice 40 mm.

La détermination de la moyenne temporelle est également possible. Le testo 410-1 possède un affichage éclairé.

Le capot de protection, la dragonne et l'étui ceinture assurent un stockage en toute sécurité.

En plus de la mesure de la vitesse d'air et de la température, le testo 410-2 mesure également l'humidité ambiante. Le capteur capacitif breveté testo garantit des mesures fiables. Ainsi, les conditions d'air ambiant peuvent être contrôlées de manière sûre. Le point de rosée et de la température humide sont calculés et affichés automatiquement.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 410-1

testo 410-1; anémomètre à hélice avec mesure de température ambiante (CTN), capot de protection, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 4101



Caractéristiques techniques générales

Dimensions	133 x 46 x 25 mm (avec capuchon de protection)
Temp. d'utilisation	-10 ... +50 °C
Temp. de stockage	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP10
Type de pile	2 piles AAA
Poids	110 g (avec capuchon de protection et piles)
Cadence de mesure	0.5 sec.

testo 410-2

testo 410-2; anémomètre à hélice avec mesure d'humidité intégrée et thermomètre CTN pour la mesure de la température de l'air; livré avec capuchon de protection, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0560 4102



Caractéristiques techniques	testo 410-1/-2		testo 410-2
Capteurs	Hélice	CTN	Capteur capacitif testo
Etendue de mesure	0.4 ... 20 m/s	-10 ... +50 °C	0 ... 100 %HR
Précision : ± 1 digit	± (0.2 m/s + 2% v.m.)	± 0.5 °C	± 2.5 %HR* (5 ... 95 %HR)
Résolution	0.1 m/s	0.1 °C	±0.1 %HR
Autonomie	100 h (moyenne sans rétro-éclairage)		60 h (moyenne sans rétro-éclairage)

*Veuillez tenir compte des indications supplémentaires concernant la précision de l'humidité dans le mode d'emploi.

Accessoires pour appareil de mesure	Réf.	
Certificat d'étalonnage raccordé en vitesse d'air Etalonnage à deux points ; points d'étalonnage : 5 m/s et 10 m/s	0520 0094	
Certificat d'étalonnage raccordé en vitesse d'air Anémomètre à fil chaud / hélice, tube de Pitot ; points d'étalonnage : 5, 10, 15 et 20 m/s	0520 0034	

Testo S.à.r.l.
 Immeuble Testo
 19, rue des Maraîchers - CS 30100
 57602 FORBACH Cedex
 Tél.: 03 87 29 29 29
 Fax: 03 87 29 29 18
 info@testo.fr